

グラビティコアの調整方法について

STEP1


グラビティコアのキャップを反時計回りに緩め、取り外します。



キャップが緩んで手で取り出せるようになるまで専用トルクレンチを反時計回りで緩めます。

STEP2


グラビティコアを取り出し、装着されていた向きとは逆向きに向けて、挿入してください。



STEP3

グラビティコアをいれたらキャップを時計回りに締めます。

カチッ!



“カチッ”と音がするまでキャップを締めてください。



キャップがしっかりヘッドに固定されていることを確認して安全にご使用ください。