


# ウェイトスクリューの調整方法について

## STEP1


ウェイトスクリューを反時計回りに緩め、取り外します。



ウェイトスクリューが緩んで手で取り出せるようになるまで専用トルクレンチを反時計回りで緩めます。

## STEP2

お好みのウェイトスクリューを時計回りに締めます。



“カチッ”と音がするまでウェイトスクリューを締めてください。



締めつけが不完全な場合スイング中、ウェイトスクリューが緩むことがあります。



ウェイトスクリューがしっかりヘッドに固定されていることを確認して安全にご使用ください。